

EGOJIN INCLINE BENCH

마블_인클라인벤치 EX500

INSTRUCTION BOOK

상품 사용 설명서

본 상품의 올바른 사용을 위하여 사용 설명서를 반드시 읽어주십시오.
이 사용 설명서에는 상품보증서가 포함되어 있습니다.
상품의 외관 및 사양은 상품의 성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.



◎ 상품정보 및 각 부분 명칭

INCLINE BENCH





상품 조립 전,
상품 정보를 확인하세요!

스마트폰으로 왼쪽의 QR코드를 입력하거나
egojin.com에서 상품 정보 및 조립 관련 내용을
확인할 수 있습니다.

상품정보

상품크기(mm)	최소: 1170(L) * 380(W) * 1060(H) 최대: 1330(L) * 380(W) * 430(H)
박스크기(mm)	820(L) * 420(W) * 240(H)
상품중량	N.W: 12KG / G.W: 14.5KG
가능운동	싯업, 덤벨 플레이, 덤벨 프레스, 슬더 프레스
재질	고강도 사각프레임, 고품질 인조기죽
조절기능	의자시트, 등받이, 발 고정대 조절 가능
최대허용하중	190kg(사용자 115kg + 중량물 75kg)

상품구성



◎ 설치전 참고 사항 / 안전 주의 사항

설치전 준비 사항

! 사용자 편의를 위해 도움을 주는 사항입니다.
참고

- 설치 전 주변을 정리한 후 설치해 주시기 바랍니다.
- 주변에 어수선할 경우 부품식별이 어려울 수 있습니다.
- 설치 전 꼭 어린아이나 반려동물을 통제하시기 바랍니다.
- 설치 전 바닥이 평평한 곳에서 상품을 설치하시기 바랍니다.

- 설치 전에 미리 필요부품 등을 분리하면 조립 시 편리합니다.
- 각 조립순서에 맞춰 블록나트 등 부품을 나열해 두면 편리합니다.
- 쉽고 편리하게 조립이 가능합니다.
- 동봉된 조립 공구는 일회용으로 약점니 더욱 견고하게
꽉 조이기 위해서는 가정에 있는 스패너를 이용하시기 바랍니다.

안전 주의사항

! 지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산, 건강상의 손해를 입을 수 있습니다.
경고


! 운동 중 어지럼증, 구토, 심장 통증, 식은땀 등의 이상 증세를 느꼈을 때는
즉시 운동을 중지하시고 의료진과 상담을 하시기 바랍니다.

- 본 상품은 1인용으로 동시에 여러명이 사용하지 마십시오.
- 운동기구 구입 즉시 부품이 험겁거나 날카로운 부분이 없는지 확인합니다.
 - 운동 중 기구 표면 등으로 다치거나 어린이가 기구 주변에서 놀다 기구의 날카로운 부분에
긁히는 사고가 발생할 수 있습니다.
- 기구의 하자가 발견되면 즉시 제조판매업체에게 연락합니다.
 - 상품의 하자가 발견되는 즉시 제조판매업체에 연락하여 조치를 받으세요.
- 운동기구는 평평한 바닥에 설치하고 작은 운동기구는 어린이가 접근하지
않는 별도 장소에 보관합니다.
 - 어령, 비벌 등 기구로 인한 어린이가 골절사고가 발생할 수 있으며, 높은 곳에 있던 기구가 끌려 떨어져
머리를 다칠 수 있으므로 별도 보관합니다.

- 본 상품은 실내 가정용 기구이므로 실내에서만 사용하십시오.
- 실외에서 사용 시 상품의 품질 저하 및 고장이 일어날 수 있습니다.
- 외부 사용으로 인한 고장사고 시에는 무상 서비스가 불가합니다.
- 운동 시에는 주변을 깨끗하게 정리하고 본인에게 맞는 운동을 합니다.
- 운동기구에서 넘어져 주변 기구에 부딪히는 사고가 발생할 수 있습니다.
- 운동 중에는 어린이가 접근하지 못하도록 합니다.
- 어린이가 접근하여 운동기구에 손가락이 끼는 사고가 다발합니다.
- 갑자기 무리한 운동을 하지 마십시오.
- 평소 운동량이 적었던 분들은 갑자기 무리한 운동을 하지 마십시오.
- 식사 후 40분 후에 운동하세요.
- 몸이 불편하신 분께서 사용하실 때는 적절한 감독과 주의가 필요합니다.
- 환자 및 장애를 가진분, 어린이, 임산부, 노인분의 사용 시 항상 보호자의 감독하에 상품을 사용해야
안전하게 사용하실 수 있습니다.

면책사항에 대해서


.자진, 낙뢰, 풍수해 및 당시의 책임 이외의 화재, 제3자에 의한 행위, 그 외의 사고, 소비자의 고의 또는 과실, 오용,
그 외의 이상 조건에서의 사용에 의해 발생한 손해에 대해서는 책임을 지지 않습니다.
.본 상품의 사용 또는 사용불능에서 오는 부수적인 손해(사업이익의 손실, 사업의 중단 등)에 관해서, 책임을 지지 않습니다.
.사용설명서의 기재 내용을 지키지 않음으로 인해 발생한 손해에 대해서는, 책임을 지지 않습니다.



NO	부품명	수량	NO	부품명	수량
1	Front Support Frame	1	13	Φ19 end cap	2
2	Rear Support Frame	1	14	Foam Roll	2
3	Seat pad support	2	15	Bushing	4
4	Seat pad incline support	1	16	Lock knob	1
5	Backrest pad support	2	17	M10×165 hex bolt	2
6	Backrest pad incline support	1	18	M10×160 hex bolt	1
7	Form Roll tube	1	19	M10×85 hex bolt	1
8	Seat pad	1	20	M8×42 hex bolt	8
9	Lock pin	3	21	M10 aircraft nut	4
10	Backrest pad	1	22	Φ10 washer	8
11	30×60 foot	4	23	Φ8 washer	8
12	□25 end cap	4			


A 앞/뒤 지지대 결합

- 앞지지대(1)와 뒷지지대(2)를 85mm 긴 볼트(19), 와셔(22) 2개, 너트(21)을 이용하여 연결합니다.




B 등판 시트와 등판 지지대 결합

- 등판 시트(10)와 등판 지지대(5)를 볼트(20), 와셔(23)를 이용하여 결합합니다.




C 등판 지지대와 각도 조절대 결합

- 1 등판 시트와 결합된 등판 지지대(5)에 각도 조절대(6)를 160mm 긴 볼트(18), 와셔(22), 너트(21)를 이용해 결합합니다.




D 앞/뒤 지지대와 등판 결합

- 1 조립해 놓은 앞/뒤 지지대를 반으로 접어 줍니다.





- 2 그 다음 눕혀 놓은 등판 지지대(5)에 165mm 긴 볼트(17), 와셔(22), 너트(21)를 이용해 결합합니다.




E 의자 시트와 의자 지지대, 의자 각도 조절대 결합

- 먼저, 두개의 의자 지지대(3) 사이에 의자 각도 조절대(4)를 타공 부위에 끼워줍니다.
그다음 의자 시트(8) 뒷면에 의자 지지대(3)를 볼트(20), 와셔(23)를 이용해 고정합니다.




의자 각도 조절대(4)를 끼워줍니다.



F 조립된 본체 프레임에 의자 지지대 결합


- 조립된 본체와 의자 지지대(3)를 165mm 긴 볼트(17), 와셔(22), 너트(21)를 이용해 결합합니다.

결합 시 앞지지대를 90도로
세워 조립하면 더 쉬워요!




G 의자 각도 조절대 고정하기

- 1 각도 조절핀(9)으로 의자 시트(8)를 원하는 각도로 고정합니다.




H 발 고정대 결합

- 1 발 고정대(7)에 양쪽 스펀지(14)를 끼웁니다.




- 2 앞 지지대(1)에 발 고정대(7)를 끼운 후 고정레버(16)를 이용해 원하는 높이에 고정합니다.
(* 그림과 같은 방향으로 주의해 결합합니다.)




주의 처음 조립 시 공구 없이 손으로 볼트와 와셔, 너트를 어느 정도 조이고, 좌우 대칭을 위해 평평한 바닥에서 고정합니다. 흔들림을 방지하기 위해서 마무리는 반드시 공구를 이용해 끝까지 조여주세요.

I 각도 고정 방법



J 각도별 사용법



이고진 인클라인 벤치는 지지대, 등받이, 의자 각도를 단계별로 조절 할 수 있어 운동방법에 따라 변형하여 사용할 수 있습니다.

등받이



1~5단계 인클라인, 6단계 디클라인

의자 높낮이

1~5단계 높낮이

발 고정대

다리 길이에 따라 4단 조절가능



K 운동 방법 및 주의사항

활용가능 운동



싯업(기본)



크런치(기본)



리버스크런치(응용)




니-업 시티드(응용)



레그 레이즈(응용)


주의사항

끼임 주의


상품의 각 연결부 끼임사고가 발생할 수 있으니
사용중이나 미사용시에도 주의하시기 바랍니다.사용 시 움직임에도 견고하게 고정되는
각도 조절대 안전핀을 반드시 사용해주세요.

L 접는법

보관과 이동을 위해 상품을 접으실 경우, 고정레버를 풀어 발 고정대를
본체에서 분리 후 2개의 고정핀을 뽑으면 아래의 그림과 같이 상품을 접으실 수 있습니다.



발 고정대를 분리합니다.



* 상품을 접으면 크기가 줄어 보관과 이동이 편리합니다.



상품 및 서비스 관련 문의는 **이고진 홈페이지 상담톡**으로 쉽고 빠르게 해결하세요!

상담 가능시간 09:00~18:00 (주말, 공휴일 제외)

신청방법

- A/S를 신청하시려면 www.egojin.com 사이트에 접속해 사이트 하단의 상담톡을 클릭한 뒤 신청해 주시면 됩니다.

택배를 이용하는 경우

- A/S 신청하시면 당사 지정 택배를 이용하여 자동으로 택배 신청이 접수되어 편리하게 이용할 수 있습니다.
- 충격이나 파손의 위험이 있으니 충격을 받지 않게 포장해서 발송해 주시기 바랍니다.(A/S 신청하기 전에 택배 이동 시 발생하는 상품의 손실 건에 대해서는 당사가 책임지지 않으므로 사전에 반드시 안전하게 포장을 하시기 바랍니다.)
- 성함, 연락처, 고장 증상을 메모하여 함께 발송해 주시기 바랍니다.
- 품질보증기간 내의 무상수리인 경우 택배 요금은 당사 부담입니다. (지정 택배사 이용 시) 타 택배 이용 시 고객부담
- A/S 관련 규정 및 세부사항은 상품 구매사이트 상세설명 하단을 참고하시기 바랍니다.

소모품 구매방법

이고진 쇼핑몰 접속 하시면 관리 오일 등 소모품 구매가 가능합니다.

www.egojin.com

무상서비스

- 상품 수령일로부터 1년(일부 상품 6개월) 이내
- 정상적인 사용 중 상품 제조상의 문제로 고장 발생 시
- 유상서비스에 포함이 안되고 배송일 기준 12개월 이내인 경우

유상서비스

- 취급 부주의로 인한 사용 중 파손의 경우
- 천재지변 및 특별한 사고로 인한 고장 발생 시
- 협의 없이 가정 이외의 장소에서 사용 또는 다른 용도로 이용 고장 발생 시
- 사용자가 협의 없이 임의 개조, 변경, 수리하였을 때
- 조립 설명서상의 조립 방법과는 다르게 조립 후, 고장 발생 시
- 설명서의 안전 유의사항에 나와 있는 항목에 포함된 내용에 의한 고장 발생 시

상품 보증기간

- 상품 보증기간이란 상품 판매자가 소비자에게 정상적인 상태에서 자연 발생한 품질, 성능, 기능 하자에 대하여 무료 수리를 해주겠다고 약속한 기간을 말합니다.
- 상품의 보증기간은 구입 일자를 기준으로 산정하며, 구입 일자의 확인은 상품보증서(구입영수증포함)에 의해서 합니다.
- 중고품 구입의 보증기간은 적용되지 않습니다.

서비스요금 산정기준

- 서비스요금은 부품비, 출장비의 합계액으로 구성되며 각 요금은 다음과 같습니다.



부품비

수리 시 부품교체를 할 경우
추가되는 부품가격입니다.



출장비

출장비는 출장 수리를 요구하는 경우 적용되며,
유상 청구합니다.

날짜	년 월 일	서비스 사유	<input type="checkbox"/> A/S	<input type="checkbox"/> 반품	<input type="checkbox"/> 교환	<input type="checkbox"/> 기타[]
상품 분류	<input type="checkbox"/> 런닝마신 <input type="checkbox"/> 헬스싸이클 <input type="checkbox"/> 벤치/식업 <input type="checkbox"/> 기타[]	상 품 명				
주문자명	수령자명	연락처(핸드폰)				
구매하신 쇼핑몰	주문번호	상품 구매일				
주 소	택배비용은 주문하신 상품의 중량과 부피에 따라 상이합니다. 분실 우려로 인해 택배비 동봉을 절대 금합니다.(당사는 금전 분실에 따른 책임을 지지 않습니다.)					

이고진 사이트, 방문구매(현금지급)의 경우 환불받으실 내역을 기재해 주세요. (오픈마켓, 종합몰, 소셜커머스 사이트등에서 구매하신 상품에 대한 환불은 해당 사이트를 통해 진행됩니다.

반품/교환 사유	<input type="checkbox"/> 마음에 안들 <input type="checkbox"/> 다른상품으로 구매 <input type="checkbox"/> 구입한 상품이 아님 <input type="checkbox"/> 상품불량 <input type="checkbox"/> 기타[]
교환받으실 상품	(교환요청 하시는 상품을 적어주세요)
상품구매 결제방식	<input type="checkbox"/> 카드 <input type="checkbox"/> 현금(무통장입금) <input type="checkbox"/> 기타(포인트, 캐쉬백)
환불받으실 예금주	환불받으실 계좌번호
	환불받으실 은행명



상품 및 서비스 관련 문의는 이고진 홈페이지 상담톡으로 쉽고 빠르게 해결하세요!

상담 가능시간 09:00~18:00 (주말,공휴일 제외)

A/S 보내실 주소 : 경기도 포천시 포천로 736번길 29번지 (주)이고진

- 교환 및 반품은 상품 수령 후 7일 이내 신청해주세요. 구매 사이트 내 교환 및 반품신청을 꼭 해주시고, 반품의 경우 사이트 신청을 해주셔야만 환불이 가능합니다.
- 상품의 회수는 (주)이고진과 계약된 택배사를 이용합니다. 타 택배사 임의의 발송시 배송비가 추가로 발생할 수 있으며, 추가 발생된 금액은 고객님 부담입니다.
- 반품 교환 A/S 안내서를 정확히 기재하고 고객센터를 통해 환불,교환(회수)을 진행해 주셔야 빠른 처리가 가능합니다.

이런경우 교환/환불이 가능합니다.

- 상품수령 후 7일 이내의 단순변심**
배송된 상품의 사이즈가 맞지 않거나 디자인 색상등이 마음에 들지 않는 경우
(※조립전 상태 / 배송비 고객부담)
- 배송오류**
주문한 상품과 전혀 다른 상품이 배송된 경우
- 상품품절**
상품의 품절로 인해 배송을 받지 못하는 경우

이런경우 교환/환불이 불가능합니다.

- 기간경과**
상품 수령 후 7일을 초과한 경우
- 구매확정**
상품구매 이후 구매확정이 완료된경우
- 조립, 사용, 훼손 제품**
조립상품의 경우 상품조립 후에는 반품 교환이 불가능합니다.
(전자상거래법 제 17조 및 약관 26조에 의거)
또한 고객의 부주의 및 상품 사용으로 인한 상품의 파손, 훼손, 부분 멸실된 상품도 교환 환불이 불가능합니다.

날짜	년 월 일	서비스 사유	<input type="checkbox"/> A/S	<input type="checkbox"/> 반품	<input type="checkbox"/> 교환	<input type="checkbox"/> 기타[]
상품 분류	<input type="checkbox"/> 런닝마신 <input type="checkbox"/> 헬스싸이클 <input type="checkbox"/> 벤치/식업 <input type="checkbox"/> 기타[]	상 품 명				
주문자명	수령자명	연락처(핸드폰)				
구매하신 쇼핑몰	주문번호	상품 구매일				
주 소	택배비용은 주문하신 상품의 중량과 부피에 따라 상이합니다. 분실 우려로 인해 택배비 동봉을 절대 금합니다.(당사는 금전 분실에 따른 책임을 지지 않습니다.)					

이고진 사이트, 방문구매(현금지급)의 경우 환불받으실 내역을 기재해 주세요. (오픈마켓, 종합몰, 소셜커머스 사이트등에서 구매하신 상품에 대한 환불은 해당 사이트를 통해 진행됩니다.

반품/교환 사유	<input type="checkbox"/> 마음에 안들 <input type="checkbox"/> 다른상품으로 구매 <input type="checkbox"/> 구입한 상품이 아님 <input type="checkbox"/> 상품불량 <input type="checkbox"/> 기타[]
교환받으실 상품	(교환요청 하시는 상품을 적어주세요)
상품구매 결제방식	<input type="checkbox"/> 카드 <input type="checkbox"/> 현금(무통장입금) <input type="checkbox"/> 기타(포인트, 캐쉬백)
환불받으실 예금주	환불받으실 계좌번호
	환불받으실 은행명



상품 및 서비스 관련 문의는 이고진 홈페이지 상담톡으로 쉽고 빠르게 해결하세요!

상담 가능시간 09:00~18:00 (주말,공휴일 제외)

- A/S 보내실 주소 : 경기도 포천시 포천로 736번길 29번지 (주)이고진
- 교환 및 반품은 상품 수령 후 7일 이내 신청해주세요. 구매 사이트 내 교환 및 반품신청을 꼭 해주시고, 반품의 경우 사이트 신청을 해주셔야만 환불이 가능합니다.
 - 상품의 회수는 (주)이고진과 계약된 택배사를 이용합니다. 타 택배사 임의의 발송시 배송비가 추가로 발생할 수 있으며, 추가 발생된 금액은 고객님 부담입니다.
 - 반품 교환 A/S 안내서를 정확히 기재하고 고객센터를 통해 환불,교환(회수)을 진행해 주셔야 빠른 처리가 가능합니다.

이런경우 교환/환불이 가능합니다.

- 상품수령 후 7일 이내의 단순변심**
배송된 상품의 사이즈가 맞지 않거나 디자인 색상등이 마음에 들지 않는 경우
(※조립전 상태 / 배송비 고객부담)
- 배송오류**
주문한 상품과 전혀 다른 상품이 배송된 경우
- 상품품절**
상품의 품절로 인해 배송을 받지 못하는 경우

이런경우 교환/환불이 불가능합니다.

- 기간경과**
상품 수령 후 7일을 초과한 경우
- 구매확정**
상품구매 이후 구매확정이 완료된경우
- 조립, 사용, 훼손 제품**
조립상품의 경우 상품조립 후에는 반품 교환이 불가능합니다.
(전자상거래법 제 17조 및 약관 26조에 의거)
또한 고객의 부주의 및 상품 사용으로 인한 상품의 파손, 훼손, 부분 멸실된 상품도 교환 환불이 불가능합니다.

상품보증서



서비스에 대하여

저희(주)이고진에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 상품에 대한 상품 품질보증을 실시합니다. 서비스요청 시 (주)이고진 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다. 보상여부 및 내용통보는 상품입고일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내 해결하여 드립니다. **무상 A/S를 보장받기 위해서는 온라인 구매시** 온라인 사이트 주문 내역 및 정보를 확인해 주셔야 규정대로 서비스됩니다. **오프라인 매장 구매시에는** 상품에 동봉된 보증서에 구매일자를 기록하고 구매일자가 기록된 증빙 영수증(구매 영수증, 현금 영수증, 카드 매출전표, 세금계산서)을 확인할 수 있어야 합니다. 영수증이 없는 경우 유상 A/S로 진행됩니다. (간이영수증 및 거래명세서는 해당 안됨)

상 품 명	모 델 명
구매자명	ID(구매처 ID)
연 락 처	
주 소	

무료서비스

[품질보증기간내 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시]

소비자 피해유형	보증기간 이내	보증기간 이후
택배 및 조립, 설치상품 7일이내	박스봉 후 확인했는데 구매 상품이 아닌 경우 박스개봉 및 확인 후 구매한 상품은 맞지만 구매를 하고 싶지 않은 단순변심	반품 또는 상품교환 반품가능(영업박스봉비 고객부담)
	조립설치 후 미사용인데 구매를 하고 싶지 않은 단순변심	반품불가(단, 헬기시 및 복제상품비 및 설치비는 상비로 청구하며 실제와 정액 같거나 같은 금액은 고객부담(경기상장현금액-구입비/경기상장비))
	택배로 반품 보낸 상품을 일부로 분실한 경우와 훼손된 경우	반품불가
	박스 개봉하여 확인 시 외형상 손상의 경우 중고 전시 상품의 단순변심	반품 또는 상품교환 반품불가(환불불가)
구입 후 1개월 이내	조립설치 후 미사용인데 상품이 정상적인 작동을 하지 않은 경우(불량사)	이고진 직영 서비스점이 직접 방문하여 A/S
	조립설치 후 사용하여 새 상품으로서의 가치가 떨어졌을 경우	A/S(수리)만 가능(반품불가, 고환불가)
	정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하지로 중요한 수리를 요할 때 (예: 사이클클리어링, 한정 위험마신·모터)	상품교환 또는 무상수리
	하자발생 시	무상수리
정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상 하자	수리 불가능 시(+동일한 하자에 대해 2회 수리하였으나 하자 제발, 또는 여러 부위 하자에 대해 4회까지 수리하였으나 하자 제발하는 경우)	상품교환 또는 구입가 환급
	교환 불가능 시	구입가 환급
	교환된 상품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	구입가 환급
	사용자가 수리 의뢰한 상품을 사업자가 분실했을 경우	상품교환 또는 구입가 환급
수리용 부품은 있으나 수리 불가능 시	상품교환	해당없음
	수리용 부품을 정상적인 상태에서 지연발생한 품질 성능 기능상의 하자로 인해 발생된 경우 수리용 부품을 얻어 발생한 피해	상품교환 또는 구입가 환급
	소비자의 부주의 고의 과실로 인한 고장인 경우 품질보증기간과 후보증기간(개인 후보증기간 이후)	유상수리에 해당하는 금액징수 후 상품교환 해당없음
	수리가 불가능한 경우 수리가 가능한 경우	경액감기상각한 긴여금액에 구입가(경기상각비) 유상수리에 해당하는 금액징수 후 상품교환 유상수리 금액징수 후 감가상각 적용 상품교환 유상수리

유료서비스

기구세척, 조정, 사용설명, 설치등 (상품고장이 아닌 경우)

- 상품 이동, 장소 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경 시
- 상품 내부 먼지제거 및 세척, 이물질 제거 시
- 타사상품 병행 사용으로 인한 고장 발생 시

사다리차 2인 배송설치 시

- 설치시 장소의 제한(협소, 계단, 일류네이터 크기) 등으로 인해 사다리차 또는 1명 외의 추가 인력 필요시 고객께서는 최소 3만원 이상의 부담이 필요합니다.
이고진의 지원 범위는 일반적인 사다리차 1명의 추가 인력에 대해 지원됩니다.

소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시
- 전기용량을 터리개 사용하여 고장이 발생된 경우
- 일부 충격이나 멀어드림 등에 의한 고장, 손상 발생 시
- 당시에서 미지정된 소모품, 음선통 사용으로 고장 발생 시
- (주)이고진 서비스 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시
- 사용 설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생 시

그 밖의 경우

- 천자지변(낙뢰, 화재, 암해, 수해 등)에 의한 고장 발생 시
- 사용하면서 미묘되거나 소모되는 소모품
(손잡이 커버, 오일, 와이어, 스펜지 등)

EGOJIN
FITNESS EQUIPMENT

■ 주소 : 경기도 포천시 가산면 포천로 736번길 29