

EGOJIN STEPMILL

INSTRUCTION BOOK

상품 사용 설명서

본 상품의 올바른 사용을 위하여 사용 설명서를 반드시 읽어주십시오.
이 사용 설명서에는 상품보증서가 포함되어 있습니다.
상품의 외관 및 사양은 상품의 성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.



◎ 상품정보 및 각 부분 명칭

POWER STEP



상품 조립전,
조립동영상을 확인하세요!
스마트폰으로 원쪽의 QR코드를 입력하거나
egojin.com에서 조립동영상을
확인할 수 있습니다.



안전확인신고번호
2U07453-23001
전자파 인증번호
R-R-35F-ZF9700

수입/판매자명 : (주)이고진
이수원
수입/판매자명 : 이고진 파워스텝
제조국 : 중국
제조일자 : 2023년 08월 0.2A
제조처명 : SHANDONG SHUYOUTE FITNESS TECHNOLOGY
제조국가 : 중국(OEM)

상품정보

상품명	이고진 파워스텝
모터방식	10A, AC 모터, 220V
운동 단계 레벨	1~15단계(0.3km/h~2.0km/h)
디스플레이 정보	속도, 시간, 거리, 칼로리, 운동 프로그램, 체지방
운동프로그램	자동P(P1~P8) / 사용자 P
상품 크기(mm)	1400(L) x 750(W) x 2040(H)
박스 크기(mm)	1360(L) x 960(W) x 1290(H)
상품 중량(KG)	N.W : 201KG / G.W : 221KG
적정 사용자 체중	180kg 이하
적정 전원	AC 220V, 60Hz, 44W

* 소비전력(W)은 하루 1시간 30일 이용시 물류로 75kg인 사람이 최고 속도에서 측정한 수치입니다.
경사도와 플라이 휠 및 퀄리의 크기 최고 속도에 따라 수치가 다를 수 있습니다.

◎ 설치전 준비 사항 / 안전 주의 사항

안전 주의사항



지키지 않았을 경우 사용자자기 부상을 당하거나
재산, 건강상의 손해를 입을 수 있습니다.
경고

- 운동 시작 전에 의사와 상담하고, 건강 상태를 확인하고 적절한 운동 종류를 결정하세요.
- 본 설명서를 반드시 숙지하시고 사용하시기 바랍니다.
 - 이 기기를 사용할 때 감기, 허리, 어깨, 무릎 등에 통증이나 부상을 경험하는 경우, 운동을 하지 않도록 합니다.
- 상품을 설치하기 전에 2000x1000(mm)의 평평한 여유공간을 두고 조립하세요.
- 본 비닐제품(또는 범퍼포장)은 질식 위험이 있으니 영유아 및 어린이의 손이 닿지 않는 곳에서 사용 보관하십시오.
- 기구의 하자가 발견되면 즉시 제조·판매업체에게 연락합니다.
- 본 상품은 클럽용 상품으로 1인용입니다. 동시에 여러 명이 사용하지 마십시오.
- 운동 전후에는 기구의 전원 상태와 상품 상태를 확인합니다.
 - 운동 후에는 기구 전원을 반드시 차단하여 직동 중인 기구로 인해 사고가 발생하지 않도록 주의합니다.
 - 스텝밀을 사용하지 않을 때에는 전원을 꺼주세요.
 - 모니터 기기와 헬스장 기기, 운동기구 등과 같은 경우, 계단에 이를질이 있는지 꼭 확인 후 운동하세요.
- 본 상품은 실내용으로 물이나 액체가 닿지 않도록 하십시오.
- 운동기구 구입 즉시 부품이 헐겁거나 날카로운 부분이 있는지 확인합니다.
 - 운동 중 기구 부품으로 인한 부상이나 사고가 발생할 수 있습니다.
- 운동기구 주변에 다른 운동기구를 설치하고 작은 운동기구는 어린이가 접근하지 않는 범위 내에 보관합니다.
 - 어린이가 운동기구에 부딪히거나 기구에 걸려 부상, 사고가 발생할 수 있습니다.
- 운동 시에는 주변을 깨끗하게 정리하고 본인에게 맞는 운동을 합니다.
 - 운동기구에서 넘어져 주변 기구에 부딪히는 사고가 발생할 수 있습니다.
- 늘어지는 의류나 타월(수건) 등을 기기에 걸치고 사용하지 마세요.
 - 런닝벨트의 작동시 의류나 타월이 벨트에 걸려 부상 및 기기 고장을 일으킬 수 있습니다.
- 운동 중에는 어린이와 반려동물이 접근하지 않도록 합니다.
 - 어린이가 운동기구에 부딪히거나 기구에 걸려 부상, 사고가 발생할 수 있습니다.
- 몸이 불편하신 분께서 사용하실 때는 적절한 감독과 주의가 필요합니다.
 - 화장실 및 환경에 대한 조언, 어려움, 노인분의 운동 시 항상 보호자의 감독下에 상품을 사용해야 안전하게 사용하실 수 있습니다.
- 다음에 해당되시는 분께서는 반드시 **의료진과의 상담** 후 상품을 사용하세요.
 - 다음에 해당되시는 분께서는 반드시 의료진과의 상담 후 상품을 사용하세요. 심장병, 고혈압 등 평소 심장에 장애가 있는 분, 혈액 및 혈류 장애가 있는 분, 혼선형성 관통증, 류마티스성의 질환이 있는 분, 수술을 한 지 3개월 이내의 환자로 회복기에 있는 분, 임신 중인 여성이나 생리 중인 여성, 분만/성기 외에도 건강상에 이상을 느끼시는 분



◎ 파워스텝 사용 시 주의사항

적절한 복장과 운동화

편안하고 신축성이 있는 복장과 운동화를 착용하여 운동하세요.
상품 사용 중 무리한 운동으로 미끄러지거나 넘어질 경우, 상해를 입을 수 있으니
꼭 적절한 복장(운동복 및 운동화)을 착용하세요.

어린이나 반려동물 접근금지

어린이와 반려동물을 접근하지 못하도록 합니다.
어린이가 보호자 없이 단독으로 사용하거나 작동하지 않도록 하세요.

운동속도 조절

너무 빠른 속도로 운동하지 말고 적절한 속도로 운동하여 부상을 방지하세요.

손잡이 활용

스텝마신 사용 시 손잡이를 잡고 균형을 유지하여 안정감을 높이세요.

안전센서 장치

오른쪽 하단 모서리에 안전센서 장치가 있어 물체가 있을 경우
상품이 물체를 감지하고 즉시 멈추니 주의하십시오.

회전부분 주의

발만의 회전 부분 주변에 손, 발, 옷이 끼이지 않도록 주의하여 부상을 방지하세요.




운동 중 어지럼증, 구토, 심장 통증, 식은땀 등의 이상증세를 느꼈을 때는
즉시 운동을 중지하고 휴식 및 가까운 의료진과 상담을 하시기 바랍니다.
경고

면책사항에 대해서


- 지진, 낙뢰, 풍수해 및 당시의 책임 이외의 화재, 제3자에 의한 행위, 그 외의 사고, 소비자의 고의 또는
과실, 오용, 그 외의 이상 조건에서의 사용에 의해 발생한 손해에 대해서는 책임을 지지 않습니다.
- 본 상품의 사용 또는 사용불능에서 오는 부수적인 손해(사업자의 손해, 사업의 중단 등)에 관해서 책임을 지지 않습니다.
- 이용설명서의 기재 내용을 지키지 않음으로 인해 발생한 손해에 대해서는 책임을 지지 않습니다.

◎ 조립방법


1 파워스텝의 뒷 커버에 미리 결합되어 있는 볼트를 풀어주세요.




2 모니터 계기판을 끼워 고정한 후 뒷 커버를 닫아주세요.




3 손잡이를 끼워주세요.



4 센서를 연결합니다.



◎ 계기판 설명



프로그램 안내

■ 자동P(P1~P8)

P1~P8으로 설정되어 있는 프로그램에 따라 속도가 자동 조절됩니다.

• 자동 설정 프로그램으로 운동하는 방법

- “자동P” 버튼을 계속 누르면 P1부터 P8까지 각 프로그램 항목으로 이동할 수 있습니다.
- 8가지 해당 프로그램들은 기본 루트(30분)로 설정되어 있습니다.
- 오른쪽에 있는 버튼을 이용하여 시간을 설정할 수 있습니다.
- 시작버튼을 누르면 3초 카운트다운 후 운동을 시작합니다.

* 속도 조절 이후 프로그램에서 다음 단계로 진입할 때 기존 프로그램의 설정 속도로 변경되니 주의하세요.

■ 사용자P

사용자가 직접 프로그램을 편집할 수 있습니다.

• 사용자 설정 프로그램으로 운동하는 방법

- “사용자P” 버튼을 누르면 각 구간마다 레벨(1~15)을 지정할 수 있습니다.
- 단계조절 버튼을 눌러서 운동 속도를 설정합니다.
- 운동시간 설정을 위해 버튼을 눌러서 시간을 설정합니다.
- 시작버튼을 누르면 3초 카운트다운 후 운동을 시작합니다.

■ 모드

모드 버튼을 누르면 운동할 시간 또는 칼로리를 미리 설정하여 운동할 수 있습니다. (버튼으로 조절 가능)

■ 체지방 측정

체지방 측정 버튼을 누르면 성별(F1), 나이(F2), 신장(F3), 체중(F4)을 입력하면 체지방 측정(F5)이 시작됩니다. (버튼으로 조절 가능)
F5라고 표시된 후 맥박 부분을 양손으로 잡으면 체지방을 측정할 수 있습니다.



상품 및 서비스 관련 문의는 이고진 홈페이지 상담톡으로 쉽고 빠르게 해결하세요!

상담 가능시간 09:00~18:00 (주말, 공휴일 제외)

신청방법

- A/S를 신청하시려면 www.egojin.com 사이트에 접속해 사이트 하단의 상담톡을 클릭한 뒤 신청해 주시면 됩니다.

택배를 이용하는 경우

- A/S 신청하시면 당사 지정 택배를 이용하여 자동으로 택배 신청이 접수되어 편리하게 이용할 수 있습니다.
- 충격이나 파손의 위험이 있으니 충격을 받지 않게 포장해서 발송해 주시기 바랍니다.(A/S 신청하기 전에 택배 이동 시 발생하는 상품의 손실 건에 대해서는 당사가 책임지지 않으므로 사전에 반드시 안전하게 포장을 하시기 바랍니다.)
- 성함, 연락처, 고장 증상을 메모하여 함께 발송해 주시기 바랍니다.
- 품질보증기간 내의 무상수리인 경우 택배 요금은 당사 부담입니다. (지정 택배사 이용 시) 타 택배 이용 시 고객부담
- A/S 관련 규정 및 세부사항은 상품 구매사이트 상세설명 하단을 참고하시기 바랍니다.

소모품 구매방법

이고진 쇼핑몰 접속 하시면 관리 오일 등 소모품 구매가 가능합니다.

www.egojin.com

무상서비스

- 상품 수령일로부터 1년(일부 상품 6개월) 이내
- 정상적인 사용 중 상품 제조상의 문제로 고장 발생 시
- 유상서비스에 포함이 안되고 배송일 기준 12개월 이내인 경우

유상서비스

- 취급 부주의로 인한 사용 중 파손의 경우
- 천재지변 및 특별한 사고로 인한 고장 발생 시
- 협의 없이 가정 이외의 장소에서 사용 또는 다른 용도로 이용 고장 발생 시
- 사용자가 협의 없이 임의 개조, 변경, 수리하였을 때
- 조립 설명서상의 조립 방법과는 다르게 조립 후, 고장 발생 시
- 설명서의 안전 유의사항에 나와 있는 항목에 포함된 내용에 의한 고장 발생 시

상품 보증기간

- 상품 보증기간이란 상품 판매자가 소비자에게 정상적인 상태에서 자연 발생한 품질, 성능, 기능 하자에 대하여 무료 수리를 해주겠다고 약속한 기간을 말합니다.
- 상품의 보증기간은 구입 일자를 기준으로 산정하며, 구입 일자의 확인은 상품보증서(구입영수증포함)에 의해서 합니다.
- 중고품 구입의 보증기간은 적용되지 않습니다.

서비스요금 산정기준

- 서비스요금은 부품비, 출장비의 합계액으로 구성되며 각 요금은 다음과 같습니다.



부품비

수리 시 부품교체를 할 경우
추가되는 부품가격입니다.



출장비

출장비는 출장 수리를 요구하는 경우 적용되며,
유상 청구합니다.

날짜	년 월 일	서비스 사유	<input type="checkbox"/> A/S	<input type="checkbox"/> 반품	<input type="checkbox"/> 교환	<input type="checkbox"/> 기타[]
상품 분류	<input type="checkbox"/> 런닝마신 <input type="checkbox"/> 헬스싸이클 <input type="checkbox"/> 벤치/식업 <input type="checkbox"/> 기타[]	상 품 명				
주문자명	수령자명	연락처(핸드폰)				
구매하신 쇼핑몰	주문번호	상품구매일				
주소						
택배비용은 주문하신 상품의 중량과 부피에 따라 상이합니다. 분실 우려로 인해 택배비 동봉을 절대 금합니다.(당사는 금전 분실에 따른 책임을 지지 않습니다.)						

이고진 사이트, 방문구매(현금지급)의 경우 환불받으실 내역을 기재해 주세요. (오픈마켓, 종합몰, 소셜커머스 사이트등에서 구매하신 상품에 대한 환불은 해당 사이트를 통해 진행됩니다.

반품/교환 사유	<input type="checkbox"/> 마음에 안들 <input type="checkbox"/> 다른상품으로 구매 <input type="checkbox"/> 구입한 상품이 아님 <input type="checkbox"/> 상품불량 <input type="checkbox"/> 기타[]
교환받으실 상품	(교환요청 하시는 상품을 적어주세요)
상품구매 결제방식	<input type="checkbox"/> 카드 <input type="checkbox"/> 현금(무통장입금) <input type="checkbox"/> 기타(포인트, 캐쉬백)
환불받으실 예금주	환불받으실 계좌번호
환불받으실 은행명	


상품 및 서비스 관련 문의는 이고진 홈페이지 상담톡으로 쉽고 빠르게 해결하세요!

상담 가능시간 09:00~18:00 (주말, 공휴일 제외)

이런경우 교환/환불이 가능합니다. <ul style="list-style-type: none"> · 상품수령 후 7일 이내의 단순변심 배송된 상품의 사이즈가 맞지 않거나 디자인 색상등이 마음에 들지 않는 경우 (※조립전 상태 / 배송비 고객부담) · 배송오류 주문한 상품과 전혀 다른 상품이 배송된 경우 · 상품품절 상품의 품절로 인해 배송을 받지 못하는 경우 	이런경우 교환/환불이 불가능합니다. <ul style="list-style-type: none"> · 기간경과 상품 수령 후 7일을 초과한 경우 · 구매확정 상품구매 이후 구매확정이 완료된 경우 · 조립, 사용, 훼손 제품 조립상품의 경우 상품조립 후에는 반품 교환이 불가능합니다. (전자상거래법 제 17조 및 약관 26조에 의거) 또한 고객의 부주의의 및 상품 사용으로 인한 상품의 파손, 훼손, 부분 멸실된 상품도 교환 환불이 불가능합니다.
--	---


상품 및 서비스 관련 문의는 이고진 홈페이지 상담톡으로 쉽고 빠르게 해결하세요!

상담 가능시간 09:00~18:00 (주말, 공휴일 제외)

날짜	년 월 일	서비스 사유	<input type="checkbox"/> A/S	<input type="checkbox"/> 반품	<input type="checkbox"/> 교환	<input type="checkbox"/> 기타[]
상품 분류	<input type="checkbox"/> 런닝마신 <input type="checkbox"/> 헬스싸이클 <input type="checkbox"/> 벤치/식업 <input type="checkbox"/> 기타[]	상 품 명				
주문자명	수령자명	연락처(핸드폰)				
구매하신 쇼핑몰	주문번호	상품구매일				
주소						
택배비용은 주문하신 상품의 중량과 부피에 따라 상이합니다. 분실 우려로 인해 택배비 동봉을 절대 금합니다.(당사는 금전 분실에 따른 책임을 지지 않습니다.)						

이고진 사이트, 방문구매(현금지급)의 경우 환불받으실 내역을 기재해 주세요. (오픈마켓, 종합몰, 소셜커머스 사이트등에서 구매하신 상품에 대한 환불은 해당 사이트를 통해 진행됩니다.

반품/교환 사유	<input type="checkbox"/> 마음에 안들 <input type="checkbox"/> 다른상품으로 구매 <input type="checkbox"/> 구입한 상품이 아님 <input type="checkbox"/> 상품불량 <input type="checkbox"/> 기타[]
교환받으실 상품	(교환요청 하시는 상품을 적어주세요)
상품구매 결제방식	<input type="checkbox"/> 카드 <input type="checkbox"/> 현금(무통장입금) <input type="checkbox"/> 기타(포인트, 캐쉬백)
환불받으실 예금주	환불받으실 계좌번호
환불받으실 은행명	


상품 및 서비스 관련 문의는 이고진 홈페이지 상담톡으로 쉽고 빠르게 해결하세요!

상담 가능시간 09:00~18:00 (주말, 공휴일 제외)

이런경우 교환/환불이 가능합니다. <ul style="list-style-type: none"> · 상품수령 후 7일 이내의 단순변심 배송된 상품의 사이즈가 맞지 않거나 디자인 색상등이 마음에 들지 않는 경우 (※조립전 상태 / 배송비 고객부담) · 배송오류 주문한 상품과 전혀 다른 상품이 배송된 경우 · 상품품절 상품의 품절로 인해 배송을 받지 못하는 경우 	이런경우 교환/환불이 불가능합니다. <ul style="list-style-type: none"> · 기간경과 상품 수령 후 7일을 초과한 경우 · 구매확정 상품구매 이후 구매확정이 완료된 경우 · 조립, 사용, 훼손 제품 조립상품의 경우 상품조립 후에는 반품 교환이 불가능합니다. (전자상거래법 제 17조 및 약관 26조에 의거) 또한 고객의 부주의의 및 상품 사용으로 인한 상품의 파손, 훼손, 부분 멸실된 상품도 교환 환불이 불가능합니다.
--	---

상품보증서

이고진 상품의
품질보증기간은
1년입니다.

서비스에 대하여

저희(주)이고진에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 상품에 대한 상품 품질보증을 실시합니다. 서비스요청 시(주)이고진 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다. 보상여부 및 내용통보는 상품입고일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내 해결하여 드립니다. **무상 A/S를 보장받기 위해서는 온라인 구매시 온라인 사이트 주문 내역 및 정보를 확인해 주셔야 규정대로 서비스됩니다.** **오프라인 매장 구매시에는** 상품에 동봉된 보증서에 구매일자를 기록하고 구매일자가 기록된 증빙 영수증(구매 영수증, 현금 영수증, 카드 매출전표, 세금계산서)을 확인할 수 있어야 합니다. 영수증이 없는 경우 유상 A/S로 진행됩니다. (간이영수증 및 거래명세서는 해당 안됨)

상품명	모델명
구매자명	ID(구매처 ID)
연락처	
주소	

무료서비스

[품질보증기간내 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시]

소비자 피해유형	보증기간 이내	보증기간 이후
박스개봉 후 확인했는데 구매상품이 아닌 경우	반품 또는 상품교환	
박스개봉 및 확인 후 구매한 상품은 맞지만 구매를 하고 싶지 않은 단순변심	반품 가능(왕복배송비 고객부담)	
조립설치 후 미사용인데 구매를 하고 싶지 않은 단순변심	반품불가(단 접두사 원본 배송비 및 설치비는 설비로 참조되며, 설치와 정의 간) 설치한 굽액은 고객 부담(강) 설치한 굽액과 구입비-강가상각비)	
택배로 반품 보낸 상품을 일부 분실한 경우와 훼손된 경우	반품불가	
박스 개봉하여 확인 시 외형상 손상의 경우	반품 또는 상품교환	
종고·전시·상장의 단순변심	반품불가-환불불가	
구입 후 1개월 이내		해당없음
조립설치 후 미사용인데 상품이 정상적인 작동을 하지 않은 경우(불량사)	이고진 직영 서비스팀이 직접 방문하여 A/S	
조립설치 후 사용하여 새 상품으로서의 가치가 떨어졌을 경우	A/S(수리만 가능)(상품불가), 교환불가)	
정상적인 사용상태에서 발생한 성능·기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때 (예: 시스템 불안정, 단점·워킹마신-모터)	상품교환 또는 무상수리	
정상적인 사용상태에서 발생한 성능·기능상의 하자	무상수리	유상수리
수리 불가능 시		
수리 불가능 시(동일한 하자에 대해 2회 수리하였으나 하자 재발 또는 여러부위 하자에 대해 4회까지 수리하였으나 하자 재발하는 경우)	상품교환 또는 구입가 환급	
교환 불가능 시	구입가 환급	
교환된 상품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	구입가 환급	
사용자가 수리 의뢰한 상품을 사업자가 분실했을 경우	상품교환 또는 구입가 환급	
수리용 부품은 있으나 수리 불가능 시	상품교환	해당없음
수리용 부품을 보유하고 있지 않아 발생한 피해	상품교환 또는 구입가 환급	해당없음
소비자의 고의 과실로 인한 고장인 경우	유상수리에 해당하는 금액 징수 후 상품교환	해당없음
수리가 불가능한 경우	정액(가상각한 전자금액)에 입금 후 10%를 가산하여 환급(가상각한 전자금액-구입비-강가상각비)	
수리가 가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액 징수 후 급가상각 적용 상품교환	유상수리

유료서비스

기구세척, 조정, 사용설명, 설치등 (상품고장이 아닌 경우)

- 상품 이동, 청소 이동, 아파 등으로 인한 설치 변경 시
- 상품 내부 먼지제거 및 세척, 이물질 제거 시
- 타사상품 병행 사용으로 인한 고장 발생 시

사다리차 2인 배송설치 시

- 설치 시 장소의 제한(현수, 계단, 월라비아이터 크기) 등으로 인해 사다리차 또는 1명 외의 추가인력 필요시, 고객께서는 최소 3인 이상의 부담이 필요합니다.
이고진의 지원 범위는 일반적인 사다리차 1명의 추가 인력에 대해서 지원됩니다.

소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장발생 시
- 전기용품을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시
- 당시에서 미지정된 소모품, 음선품 사용으로 고장 발생 시
- (주)이고진 서비스 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시
- 사용 설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않고 고장 발생 시

그밖의 경우

- 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생 시
- 사용하면서 마모하거나 소모되는 소모품
(손잡이 커버, 오일, 와이어, 스펀지 등)

EGOJIN
FITNESS EQUIPMENT

■ 주소 : 경기도 포천시 가산면 포천로 736번길 29